

**ANEXO I**  
**Alcance del Servicio**

<b>Mantenimiento Preventivo Avanzado (MPA)</b> <b>Para balanza de camiones de 60,000.0 kg</b>	<b>Mantenimiento Preventivo Regular (MPR)</b> <b>Para balanza de piso de 3,000.0 kg</b>	<b>Inspección</b>	<b>Inspección Visual</b>	Plataforma	Golpes	
					Limpieza	
					Integridad	
					Nivelación	
					Limitadores	Longitudinales
						Transversales
				De Sobrecarga		
				Estado de la celda de carga		
				Cables	Conectores	
			Borneras			
			Clavijas AC			
			Adaptador			
			Prensacables			
			Terminal de pesaje	Teclado		
				Display		
Carcasa						
<b>Inspección Operativa</b>	Pruebas cualitativas	Estabilidad				
		Retorno a cero				
		Repetibilidad				
		Excentricidad				
<b>Inspección Funcional</b>	Detección de fallas operativas	Linealidad				
Limpieza de plataforma para balanza de piso						
Limpieza de terminal						
Resoldado de cables						
Resoldado de conectores y clavijas (Si corresponde)						
Empalmes en cable (Solo casos excepcionales)						
<b>Asistencia en calibración (ACL)</b>		Ajustes metrológicos				
Lavado de celdas de carga						
<b>Contratación Ibmetro (Ibm)</b>						